PC181

AirRun®

抗敏除菌

空氣清淨機

使用說明書

掃描取得電子說明書



注意！

■請妥善保存本說明書以供操作使用時參考。

■開機使用前請務必檢查並移除濾網塑膠袋。

台灣RoHS限用物質含有情況標示

設備名稱：空氣清淨機，型號（型式）：PC181						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
內外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	–	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
直流馬達	○	○	○	○	○	○
驅動模組	○	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3.〝–〞係指該項限用物質為排除項目。

台灣研發/製造

784006902V.00

使用前注意事項

在操作之前，請仔細閱讀所有說明。

警告–本機僅適用於家庭環境和小型辦公室使用。不建議將其用於任何其他用途，否則可能引起火災，電擊或對人身或財產造成其他傷害。

基於電器安全與機器使用效率，請詳讀以下注意事項：

1. 內部有高壓或活動部件。只能由合格的技術人員進行拆卸和修理。
2. 本機內部包括一個UVC發射器，用於空氣消毒。卸除外殼時請勿供電。紫外線會傷害眼睛和皮膚。
3. 非預期使用電器或電器外殼破損，將可能釋出具危害性之UVC輻射。即使低劑量之UVC輻射，亦可能對於眼睛及皮膚造成傷害。
4. 在清潔、檢查或移動本機之前，請務必拔掉電源插頭。
5. 請勿使用非指定的電源電壓或頻率。不要使用變壓器。
6. 請勿觸摸電源插頭或用沾濕的手操作。
7. 請勿在電源線損壞、插頭或電源插座鬆動的情況下使用。
8. 請勿縮短、損壞或加工電源線，或使用延長線。
9. 請勿將電源線放在地毯、家具或設備下。電源線應遠離行走頻繁的地方放置。
10. 拔出電源時，請務必抓住電源插頭。
11. 請勿將手指或任何其他物體插入出風口。
12. 本機無法消除一氧化碳。因此，如果房間內有用火，請確保適當的通風。
13. 不要讓水或其他液體進入機器。如果發生這種情況，請立即停止使用，拔下電源插頭，然後請合格的技術人員進行修復。
14. 請勿放置在熱源附近。勿在易燃或腐蝕性氣體或金屬粉塵附近使用。
15. 請勿在浴室等潮濕的地方使用。
16. 為避免電擊，請勿將設備，插頭或電源線浸入水中，也不要噴灑液體。
17. 請勿坐在本機上。
18. 請勿在本機頂部放置盛水容器，例如花瓶。
19. 請勿將其高高安裝在牆壁或架子上。
20. 請勿在設備可能會傾斜或翻倒的不穩定位置使用。
21. 請勿使用汽油或稀釋劑清潔，或使用殺蟲劑。
22. 如果長時間不使用本機，請務必從電源插座上拔下電源插頭。
23. 電器若發生明顯之損壞，則不得繼續使用
24. 若電源線或UVC裝置損壞時，必須由製造廠商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險

除非經過監督或指導，否則請勿將本產品給兒童或肢體、感覺或精神功能較弱或缺乏經驗和知識的人員使用。應該督導兒童，以確保他們不要玩耍本產品。

操作說明


風速指示燈
降速
升速
5sec
5sec reset
2h
4h
8h
AirRun
UVC DISINFECTION
夜間模式/
兒童安全鎖
開關機/濾網重設
定時設定

各部位名稱


出風口
（內有運轉氣氛燈）
控制面板
入風口
電源線
底座（濾網蓋）

安裝機器

注意：首次使用前，因為帶有包裝袋的濾網是包裝在機器內部，使用前必須先拆除包裝。

1.請關閉清淨機，拔下插頭。逆時針旋轉以卸下底座。

2.從機體取下圓柱形濾網(此時尚有塑膠袋包裝)。
拆除塑膠袋後將濾網放置到位再順時針旋轉，鎖緊底座。

3.在插電使用之前，請將本機放置在平穩的平面上，並遠離可能阻礙進、出氣口的窗簾或其他物品。



使用說明

接通電源後，風速指示燈條將首先滑動一次，然後，待機指示燈 將點亮。

注意：機器內部有傾倒感應器，使機器在傾倒時停止運轉。如果插上電源並傾斜機器，待機指示燈將閃爍。

機器放正後，控制面板上的按鍵可正常操作，且觸控時會發出短促的嗶聲。

電源鍵：按一次可開啓或關閉機器。開啓時，待機指示燈熄滅，運轉氣氛燈將點亮。機器將以之前的風速運轉，但不記憶定時或睡眠模式。機器運轉時，用於空氣消毒的UVC功能將同時啓動。



使用說明



濾網指示燈：機器會根據風速度和運轉時間計算濾網負荷。
大約半年到一年，濾網指示燈（黃色LED）亮起時(即使關機時仍會顯示)表示濾網需更換。
在提醒狀態下，開啓或關閉時，本機將發出嗶聲，並閃燈3次以提醒。請關機並拔下電源插頭，旋開底座以檢查、更換濾網。更換濾網後，按電源鍵5秒鐘（將發出兩短嗶聲）以重設濾網計數（濾網指示燈會熄滅）。
有關濾網清潔和更換的詳細說明，請參閱第5頁“維護”部分。

風扇降速和升速鍵：按下以更改燈條上顯示的風扇速度（9段）。
您可以按一下或壓按不動以進行快進或快退調節。

定時鍵：按下可在2小時→4小時→8小時→連續（定時解除）循環中設置自動關機時間。
並且，當定時功能開啓後，將顯示剩餘時間。

夜間模式鍵：按下以設置或取消夜間模式，在該模式下，風扇速度變為最低，並且出風口的運轉氣氛燈熄滅。在“夜間”模式下，面板上只亮藍色“夜間”符號燈 。取消“夜間”模式後，“夜間” LED熄滅，面板上原來的LED指示燈和氣氛燈將恢復。
在夜間模式下，觸摸任意鍵將首先以一半亮度點亮原面板LED 3秒鐘，以供進一步查看和操作。但風扇速度鍵停用；定時鍵可工作而不會發出嗶聲。

兒童安全鎖指示燈：您可以長按夜間模式鍵 5秒鐘來設置（指示燈亮）或取消（指示燈熄滅）兒童安全鎖。本機運轉或停機狀態均可設置兒童安全鎖。在機器停機狀態下鎖定時，所有鍵（釋放鎖定除外）均被停用。在運轉狀態下鎖定時，僅“關機”功能可以使用，且關機後仍保持鎖定狀態。

維護

清潔前置濾網部分

注意：進行維修前，請務必關閉空氣清淨器並從電源插座上拔下電源插頭。

1.在HEPA抗敏濾網的外表面有一層前置濾網，用於過濾較大的物質，例如灰塵、毛髮、棉絮。
2.可以每1或2個月用吸塵器清潔一次前置濾網。請勿用水沖洗，因為濾網主體不可清洗。
3.濾網變髒會造成噪音增加、氣流減少、濾網堵塞或氣味增加。
4.要取下濾網時，請先關閉機器，拔掉電源插頭，然後逆時針旋轉底座，以將其從本體上卸下，如第3頁的插圖所示。



更換HEPA抗敏濾網

機器對濾網負荷的計算是基於一般空氣品質。如果您環境中的空氣污染非常嚴重，則有可能需要在濾網指示LED閃爍之前更換濾網。

1.鬆開底座，卸下舊的濾網並妥善丟棄處理。
2.使用吸塵器清潔主機內部殘留的灰塵。
3.拆除新的濾網包裝，將濾網放入本體。
4.更換後打開電源，請記住按住電源鍵5秒鐘，直到聽到兩聲短嗶聲，以重置濾網壽命計算。



清潔本機

1.本體可以用吸塵器清潔或用略濕的布擦拭。
2.底座可以用吸塵器清理或清洗後擦乾。
3.切勿使用會損壞外觀的研磨劑、溶劑或稀釋劑。
4.切勿在機器上沖水。



一般故障排除

問題	可能原因	解決方法
機器無法運轉	1.插頭沒有插電 2.電源鍵沒有啓動	請將插頭接上有供電的插座 請輕按開關鍵開啓電源
風量顯著減少	1.濾網包裝袋未移除 2.選到低風速 3.濾網已經髒汙需要更換 4.入風口被遮蔽	使用前請移除濾網包裝袋 請輕按升速鍵提高風速 請更換濾網 請確認入風口沒有被遮蔽
空氣淨化效果不好	1.房間過大 2.入、出風口被遮擋 3.濾網沒有安裝於正確位置	適用房間約4~8坪 將遮擋物移除 請重新安裝濾網
濾網已更換但濾網指示燈持續閃爍	濾網壽命計算沒有重新設定	請持續壓按電源鍵5秒以上直到兩聲短嗶，放開按鍵完成重設

如上述故障不能排除，並確認需要修理時，請與供應商或維修站聯繫。

規格

■抗敏除菌空氣清淨機

型號 ：PC181

CADR : 180m³/h

消耗功率: 20W

電源: 110V~ 60Hz

淨重: 2.8公斤

外型尺寸: 24(深)x37 (高) 公分

■HEPA抗敏濾網

型號 : FC18P0640

外型尺寸: 19.6(深)x13.6(高) 公分

淨重: 0.2公斤

適用機種: PC181

AirRun®

服務保證書

親愛的用戶，您好:
感謝您購買本公司產品，為確保您的權益，請完整填寫各項資料並妥善保存本保證書，以取得完善的售後服務。

本服務保證書無法補發，敬請妥善保管，謝謝您的合作。

本產品自用戶購買日起算一年內，於正常操作使用狀況下，如發生故障，依實際情況本公司將提供換貨或維修。購買日期以經銷商所開出之購買發票或收據日期為準，若用戶無法提供正規發票，則產品保固期起算日將以產品機身製造序號對應的出廠日期為準。需用郵寄方式寄送維修時，其運費由用戶方自行負責，返回寄送費用將由本公司提供。

下述情形導致的故障或毀壞，恕不在本公司的保固範圍:

1. 因天災（水災、火災、地震、雷擊、颱風等），遇不可抗拒外力或人為之操作使用不慎而造成的損壞。
2. 無法出示有效購買憑證或保證書。
3. 用戶未經本公司同意，逕自進行拆裝、修理或改裝等。
4. 消耗性產品或零件不在保證範圍之內。
5. 其他不正常使用所造成之問題及故障。

進口商：新典自動化股份有限公司
地址：新竹縣竹北市新泰路31號7樓之一
客服電話：0800-668-277
客服郵件：service@norm.com.tw

請依照產品上規格標籤內容，妥善填寫以下資料，以確保您的權益

產品名稱		***AirRun*** 空氣清淨機	產品型號	PC181
購買日期		年　月　日	製造序號	
經銷商	店名		（此處加蓋店章）	
	地址			
愛用者	姓名		電話	（　）
	地址			
	e-mail			

備註: 1.如果您於網路商店購買，請提供網路發票或相關購買證明，以確保您的權益。
2.e-mail 回傳保證書至客服service@norm.com.tw可獲得額外六個月保固。