

AirRun
BC141


首創四大專利

抗阻力Dimple高效扇葉
超靜音渦旋氣流前後網罩
大角度110°無段俯仰吹送
阻尼式滑動無段升降



靜

省



超靜音 3D 循環 DC 節能電扇

運轉耗電1-18W



台灣研發/中國製造

設備名稱：DC節能電扇，型號（型式）：BC141						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯 醚 (PBDE)
內外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
驅動模組	○	○	○	○	○	○
遙控器	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

規格與功能特色

::規格::


機種	BC141
電源	110V~60Hz
運轉耗電	1-18W
外形尺寸	41.5寬x39深x80.9~110高(cm)
重量	5kg

::功能特色::

首創四大專利


■ 抗阻力Dimple高效扇葉

扇葉以專利高爾夫球力學原理(Dimple)處理，有效削減阻力、降低風切聲，送風強勁、省電安靜。




■ 超靜音渦旋氣流前後網罩

特殊渦旋設計前後網罩，氣流柔和平順，吹送更勁更遠。




■ 大角度110°無段俯仰吹送

無段式手動調整往下20°往上90°俯仰專利技術，輔以左右三段自動擺頭提供循環扇3D氣流。



■ 阻尼式滑動無段升降

採用阻尼式專利技術，往上調整電扇高度時壓住釋放鍵往上升，往下調整高度時直接下推無需壓鍵。



❖ 安全注意事項

::安全注意事項::

1. 不要和其他電器共用一個插座。共用插座容易造成插座過熱，引發電線走火造成不可預期的意外。
2. 停止使用時拔下插頭，以節省電源。注意電線的收藏及保護。
3. 取用及收藏時，注意不要將電線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長，不要讓重物壓住，以免電線破皮而引起不可預期的故障及意外。
4. 在火源附近或高溫(40℃以上)場所，廢紙，金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣重、油污多及會被水淋的場所，請勿使用。
5. 風扇請勿直接對爐火或瓦斯直吹，可能因風量過強吹熄火焰而導致瓦斯中毒。
6. 不要自行拆卸修理和進行改裝。自行拆卸或改裝，容易造成組裝不良而引起不可預期的故障及意外，並將嚴重影響消費權益。
7. 絕對不要用水沖洗，或在浴室內使用，以免機體進水而導致故障或引發不可預期的意外。
8. 電扇請勿長時間對人體吹，尤其是病人、嬰兒、老人等心臟較弱的人，請善用本機自然風、舒眠風及定時功能(第7~8頁)。
9. 扇葉旋轉時，請勿將手指或棒狀物等插入，以免受傷，尤其是有小孩的家庭，請特別注意。
10. 請放置在較安定，並遠離如窗簾等可能被吸入網內的處所使用。
11. 拔除電源插頭時，請握住電源插頭勿直接拉扯電線。
12. 在沒有裝上扇葉及前後網罩時，請勿開啓電扇。


緊急處理方法

※若發生任何緊急事故時立即切斷電源。

※若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

--本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包括孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
--兒童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部名稱




❖ 如何組裝

- 開箱之後請按照下列順序組裝，組裝完成之後才可以接電使用。
- 日後如長期收納，請依照組裝順序反向拆開並收入箱內。
- 網束與扇葉帽必須確實鎖緊以防馬達運轉時產生異音或鬆脫。


:: 後網罩組裝 ::

1. 請將後網罩上的定位孔與馬達罩上的定位點對齊裝上。
2. 將網束以順時針方向鎖緊。



:: 扇葉組裝 ::



1. 將扇葉孔平面對正馬達芯軸平面後放入。
2. 反時針方向將扇葉帽轉至與扇葉剛好貼靠即可 (因螺牙反向的作用，運轉後會自動適度鎖緊)，不要用力旋壓以免損傷扇葉。



❖ 如何組裝

:: 前網罩組裝 ::

1. 請將前網罩上方的掛扣與後網罩上方的扣孔對齊扣上。
2. 確認網罩四周所有的四個卡扣都正確扣緊。
3. 將前網罩下方的網罩固定扣往上扣緊(如下圖)。




:: 遙控器 ::

1. 遙控器內含一個鈕扣電池(CR2032)，使用前先將電池絕緣片移除方可使用。
2. 如需更換電池，請推壓電池蓋下方的卡扣將電池蓋鉤起，取出舊電池，將新電池依正確的方向正面(+)朝上放入。


使用遙控器：

- 對準底盤觸控面板後方的遙控接收器，一次控制一個功能。
- 電扇接收到訊號後有嗶聲並作動。
- 如果電扇設定了兒童安全鎖(第7頁)，將只有電源鍵能作動(只能關機)。



❖ 如何操作

:: 使用說明 ::



電扇每次依遙控器按鍵或面板觸控作動時會嗶聲回應。

⏻ 開/關機設定：

1. 插電後預設電扇為關機待機狀態（顯示器顯示“—”）。
2. 重新插電及再開機仍會以與前次相同的設定運轉，包含擺頭設定、模式及風量（舒眠風的起始風量和一般風共用記憶；自然風則獨立記憶）。
3. 觸壓關機後，電扇嗶一長聲，顯示器顯示“—”，進入待機狀態。

⊙ 模式設定：

風扇運轉模式設定：觸壓操作，依一般風、自然風、舒眠風、一般風...循環。

≈ 一般風 依設定的風量運轉。

WM 自然風 可設定的起始(高)風量為5~9段，設定好後將自動模擬自然風，進行強中弱變化運轉，風量顯示器同時顯示即時風量段數。

z^z 舒眠風 進入本模式時，起始風量會比照一般風的風量，可依需求進行調整設定。依設定的風量，每運轉半小時下降一段，直到降到第2段。風量顯示器同時顯示即時風量段數。若風量一開始即為第2段或第1段，則維持該風量不變。

+ 風量增加：

觸壓操作，風量段數增加，同時顯示即時風量段數，最高到9。

- 風量減少：

觸壓操作，風量段數減少，同時顯示即時風量段數，最低到1。

❖ 如何操作

✔ 定時關機設定：

開機狀態下，按壓按鍵可設定1~9小時後自動關機，燈滅則為無設定，即連續運轉狀態。隨著運轉，定時關機時間會倒數顯示，直到設定時間結束時自動關機。

關機狀態下，須先設定定時開機時間後，才可再設定定時關機時間（開機後才開始計算定時關機時間）。

✔ 定時開機設定：

關機狀態下，按壓按鍵可設定1~9小時後自動開機，燈滅則為無設定。隨著時間經過，定時開機時間會倒數顯示，直到設定時間到時自動開機。

開機模式下，須先設定定時關機時間後，才可再設定定時開機時間（關機後才開始計算定時開機時間）。

Ⓢ 兒童安全鎖設定：

只有觸控面板才有兒童安全鎖功能，遙控器沒有。

為了預防兒童誤觸開關，可長觸按鍵3秒進行兒童鎖設定或解除（按3秒時嗶一聲，面板會顯示或消除“ ”）。

開機狀態下，如設定了兒童安全鎖，此時只能按電源鍵關機（但安全鎖設定仍會存在）或長觸按鍵3秒解除兒童安全鎖。

關機狀態下，如設定了兒童安全鎖，則只有長觸按鍵3秒解除兒童安全鎖後才能再開機。

△ 擺頭設定：

觸壓按鍵選擇擺頭角度，依照燈號亮起與熄滅順序為45°→停→70°→停→90°→停，燈滅為停止擺動。

選擇完所要的擺頭角度後，扇頭會擺至最左側或最右側靜止歸零數秒之後開始擺動。在擺動中，當到達所希望停止的位置時，觸按操作，即可讓風扇即時停止搖擺。

❖ 保養須知


在修護或清理電風扇前請先確定電扇已經關閉，且電源插頭已經拔掉，以保障安全。

⋈ 外殼清潔 ⋈

1. 請用軟質且乾淨的乾布擦拭外殼。
2. 如果外殼沾滿灰塵或很髒時，請用柔性清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。
3. 切勿用水沖洗，以免造成絕緣不良而漏電。
4. 切勿使用汽油或溶劑。

注意：

上鋁管與釋放鍵內部具有阻尼摩擦片，請不要用油脂或潤滑劑清潔，以免導致功能失效。




❖ 保養須知

∴ 前後網罩及扇葉清洗 ∴

灰塵累積在前後網罩與扇葉上將會影響風量以及可能導致噪音，使用期間請經常檢查，若有灰塵請拆下清洗。

1. 參考第4~5頁的組裝說明反向操作：


(a) 先將網罩下方固定扣打開。




打開網罩固定扣

(b) 前網罩左右下側有三角形符號解扣點，四隻手指由後往前反扣住前網罩解扣點標示處，大拇指則頂住網罩前方。

注意：如手上沾有乳液請擦拭乾淨再進行以免過於滑溜。




(c) 以大拇指為支點，四隻手指扣緊前網罩外翻，即可取下前網罩。




❖ 保養須知

2. 以順時針方向將扇葉帽取出，抽出扇葉後以反時針方向取出網束，最後拿出後網罩。
3. 網束與扇葉帽請裝回以防遺失。
4. 請用軟布沾清水或以柔性清潔劑擦拭，再用乾布沾上清水將清潔劑擦掉。晾乾後請以拆卸的相反順序裝回。



::收藏前須知::

1. 請擦拭乾淨。
2. 機體蓋上防塵套，收藏在陰涼、通風場所。
3. 若為長期收藏，請以原組裝步驟的相反順序拆卸並清潔保養後，再收回原包裝箱內，並放置於乾燥陰涼處。
4. 收藏後再次取出使用時，請務必確認各部分零件是否完整，並檢查電源線是否有破損，並將機體上的灰塵清理乾淨。
5. 接上電源後請依說明書的使用說明正確使用。



服務保證書

親愛的用戶，您好：

感謝您購買本公司產品，為確保您的權益，請完整填寫各項資料並妥善保存本保證書，以取得完善的售後服務。

本張服務保證書無法補發，敬請妥善保管，謝謝您的合作。

本產品自用戶購買日起算一年內，於正常操作使用狀況下，如發生故障，依實際情況本公司將提供換貨或維修。購買日期以經銷商所開出之購買發票或收據日期為準，若用戶無法提供正規發票，則產品保固期起算日將以產品機身製造序號對應的出廠日期為準。需用郵寄方式寄送維修時，其運費由用戶方自行負責，返回寄送費用將由本公司提供。

下述情形導致的故障或毀壞，恕不在本公司的保固範圍：

1. 因天災（水災、火災、地震、雷擊、颱風等），遇不可抗拒外力或人為之操作使用不慎而造成的損壞。
2. 無法出示有效購買憑證或保證書。
3. 用戶未經本公司同意，逕自進行拆裝、修理或改裝等。
4. 消耗性產品或零件不在保證範圍之內。
5. 其他不正常使用所造成之問題及故障。

進口商：新典自動化股份有限公司
地址：新竹縣竹北市新泰路31號7樓之一
客服電話：03-6569123 Ext.330
客服傳真：03-6563130
客服郵件：service@norm.com.tw

請依照產品上規格標籤內容，妥善填寫以下資料，以確保您的權益

產品名稱		AirRunDC 節能電扇		產品型號		BC141	
購買日期		年 月 日		製造序號			
經銷商	店名			(此處加蓋店章)			
	地址						
愛用者	姓名			電話	()		
	地址						
	e-mail						
備註： 1. 如果您於網路商店購買，請提供網路發票或相關購買證明，以確保您的權益。 2. e-mail 回傳保證書至客服service@norm.com.tw可獲得額外六個月保固。							