


*AirRun*

# 空氣清淨機

PA051 (外接電源)




內容物：本體x1、USB線x1、說明書x1、保證書x1

操作前請先仔細閱讀本說明書，並妥善保存以備日後參考使用。


## 特色

- 透過USB連接線可由多種電源供電：  
電腦供電、行動電源供電、變壓器供電。
- 多重過濾集塵：  
依需求可選擇三段風速以推動空氣透過正負離子、靜電除塵和UV光觸媒的作用而吸附灰塵及去除過敏原和異味。
- 在您的個人周遭提供直接與有效的清新空氣：  
如桌邊、車內、嬰兒房、臥室、工作室等。
- 在置放物品的空間內消除異味：  
如衣物間、櫥櫃或鞋櫃等。
- 可清洗並重複使用的靜電集塵盒。

## 各部元件



# 操作說明



## 電力狀態指示燈

有電 (綠燈)

## 濾網未裝或未在定位指示燈 (停機)

指示燈閃爍提醒濾網取出或沒裝好。

## 濾網清潔/更換指示燈

指示燈閃爍提醒清洗濾網或更換，濾網取出清洗放回後請將計時歸零。

計時歸零方式：在開機模式下長按風速選擇鍵3秒，計時將歸零重新累計運轉時間，此時濾網清洗指示燈OFF。

## 開關機選擇鍵

機器能記憶運轉狀態。

重新插電及再開機仍會以與前次相同的風速運轉。

## 風速指示燈 (藍燈)

低速

中速

高速

## 規格

型號	PA051		
電壓	DC 5V		
使用環境溫度	1~40°C		
消耗功率 / 電流	高速	中速	低速
	2 W / 400 mA	1.7 W / 340 mA	1.5 W / 300 mA
機體尺寸	108W x 110D x 202H mm		
淨重	460 g		

## 集塵組清洗或更換

- 電器在清洗及保養之前必須確定電源已切斷。
- 用指甲摳起集塵盒的盒蓋 ①，取出靜電集塵盒 ②。
- 以清水沖洗靜電集塵盒後用乾布擦拭、瀝乾。
- 擦拭或瀝乾後依序裝回。
- 靜電集塵盒安裝時請注意方向。
- 如需要購買靜電集塵盒請洽本公司。

